



Краткая памятка

пользователя камеры серии MD

Блок управления с джойстиком

Кнопка "Питание"

- Нажмите, чтобы отключить подсветку
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить меню питания

Кнопка "Меню"

- Нажмите, чтобы вызвать меню
- Нажмите, чтобы выйти из меню

Кнопка SCENE

- Переключение настроек контраста изображения
- Джойстик блока управления
 - Нажмите и удерживайте, чтобы увеличить масштаб
 - Поднимите, чтобы уменьшить масштаб
 - Экранные меню: перемещение вверх/вниз по пунктам путем поворота джойстика или его перемещения вперед или назад
 - Нажмите, чтобы выбрать (щелчок)

Кнопки панели инструментов веб-интерфейса



Краткая памятка

пользователя камеры серии MD

Иконки на экране видеосигнала

Экранное меню

